




Cum să schimbați: furtun  
frana din față la **BMW**  
**E46 touring** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO



### **Important!**


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, (+ 52)

---

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

## ÎNLOCUIREA: FURTUN FRANA – BMW E46 TOURING. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaseline pe bază de cupru
- Cheie combinată №9
- Cheie combinată №10
- Cheie combinată №14
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Dispozitiv de aerisire și schimbare lichid de frână
- Recipient de lichid
- Pană blocare roată

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

Înlocuirea: furtun frana – BMW E46 touring. AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este identică pentru furtunul de frână stânga și cel de dreapta pe aceeași axă.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: FURTUN FRANA – BMW E46 TOURING. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1

Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.



2

Securizați roțile cu un opritor de roată.



3

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



**4**

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

**5**

Deșurubați bolțurile roților.



#### AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. BMW E46 touring

**6**

Scoateți roata.

**7.1**

Curătați zona în care furtunul de frână este conectat la etrierul de frână și la conducta circuitului de frână.



7.2

Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



8

Puneți dedesubt un container pentru lichidul de frână.




9

Deșurubați elementul de fixare ce unește furtunul de frână la conducta circuitului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №10.



10

Desprindeți furtunul de frână de la telescopul amortizorului.



11

Slăbiți fixarea furtunului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №14.



12

Deşurubaţi furtunul de frână din etrierul de frână.



13

Înşurubaţi noul furtun de frână pe etrierul de frână.



14

Strâneţi elementul de fixare ce uneşte conducta de frână de etrierul de frână. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №14. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 22 Nm.



15

Curătaţi locul de montare al furtunului de frână pe conducta circuitului de frână. Folosiţi un spray curăţare frâne.



Înlocuirea: furtun frana – BMW E46 touring. Experţii AUTODOC recomandă:

- După aplicarea spray-ului aşteptaţi câteva minute.


16

Strângeți elementul de fixare ce unește furtunul de frână de conducta circuitului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №10. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 14 Nm.



17

Curătați zona în care furtunul de frână este conectat la etrierul de frână și la conducta circuitului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: furtun frana – BMW E46 touring. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

18

Fixați pe suport furtunul sistemului de frânare.



19

Conectați setul de aerisire și schimbare a lichidului de frână la fittingul etrierului de frână.



20

Desfaceți fittingul etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №9.



21

Apăsați pedala de frână de câteva ori, pentru a elimina aerul din sistem.



22

Strângeți fittingul etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №9.



23

Deconectați setul de aerisire și schimbare a lichidului de frână.



24

Curătați murdăria de pe boltul furtunului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



#### Înlocuirea: furtun frana – BMW E46 touring. Sfatul util:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

25

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



26

Montați roata.



#### AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

27

Înşurubaţi bolţurile roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



28

Aşezaţi din nou vehiculul la sol şi, lucrând în ordine încrucişată, strângeţi şuruburile de fixare ale roţii. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 120 Nm.



29

Scoateţi cricul şi opritoarele de roată.



30

Verificaţi nivelul lichidului de frână din rezervorul de compensare şi restabiliţi-i nivelul adekvat, dacă este necesar.



31

Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână. Închideți capota.



**BRAVO!**

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU BMW

FURTUN FRANA: O GAMĂ VASTĂ

**ALEGETI PIESE AUTO PENTRU BMW E46 TOURING**

**FURTUN FRANA PENTRU BMW: CUMPĂRAȚI ACUM**

**FURTUN FRANA PENTRU BMW E46 TOURING: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **(i) ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, răni sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotoafile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.