



Cum să schimbați:
ansamblu telescop arc
din față la **BMW E39** |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



ⓘ Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, (+ 6)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: ANSAMBLU TELESCOP ARC – BMW E39. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sărmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaseline pe bază de cupru
- Cheie combinată №13
- Cheie combinată №16
- Cheie combinată №18
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Capăt cheie tubulară nr.18
- Capăt cheie tubulară nr.22
- Bit HEX nr. H6.
- Bit HEX nr. H7.
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Cheie tubulară pentru amortizor
- Cheie port tarod
- Rangă metalică
- Extractor articulații sferice
- Presă hidraulică pentru arcuri
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: ansamblu telescop arc – BMW E39. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Ambele telescoape ale amortizoarelor suspensiei frontale trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru telescopul de amortizor stânga și cel de dreapta a suspensiei frontale.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: ANSAMBLU TELESCOP ARC – BMW E39. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:


1

Deschideți capota motorului.



2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.



- 3** Curătați elementele de fixare ale suportului superior al telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



- 4** Scoateți capacul suportului telescopului amortizorului. Folosiți o rangă.



- 5** Slăbiți elementul de fixare superior al suportului telescopului amortizor. Utilizați o cheie în combinație fixă №13.



- 6** Securizați roțile cu un opritor de roată.



7

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



8

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



9

Deșurubați bolțurile roților.



Înlocuirea: ansamblu telescop arc – BMW E39. Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

10

Scoateți roata.

11

Curătați elementele de fixare ale bieletei antirului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



12

Curătați elementele de fixare ale suportului etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




13

Desfaceți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.



14

Deșurubați fixarea suportului etrierului. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți un port tarod.



15

Demontați etrierul de frână împreună cu suportul acestuia. Folosiți o rangă.




Înlocuirea: ansamblu telescop arc – BMW E39. AUTODOC recomandă:

- Folosiți un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau caroserie, fără a-l deconecta de la furtun, în scopul de a evita depresurizarea sistemului.
- Asigurați-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărțarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.


16

Deșurubați elementul de fixare ce unește bieleta antiruliu de telescopul amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clicheț.



17

Deşurubați elementul de fixare inferior care unește telescopul amortizorului de portfuzetă. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie cu clichet.



18

Scoateți șuruburile de fixare.



19

Curătați elementul de fixare ce unește capul barei de direcție transversale la portfuzetă. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



20

Deşurubați piulița de fixare a capătului la fuzetă. Utilizați o cheie în combinație fixă №18.



21

Deconectați capul barei de direcție de la fuzetă. Folosiți un extractor pentru articulații sferice.



22

Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



23

Deconectați capul barei de direcție de la fuzetă.



24

Îndepărtați suportul de sub braț.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – BMW E39. Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.


25

Deconectați cablajul senzorului ABS.



26

Curătați toate articulațiile brațului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



27

Scoateți protecția brațului de control.



28

Curătați toate articulațiile brațului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




29

Deşurubaţi elementul de fixare anterior al braţului. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №18. Utilizaţi o cheie tubulară №18. Folosiţi o cheie cu clichet.



30

Scoateţi elementul de fixare faţă al braţului de control.



31

Proptiţi fuzeta. Folosiţi un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



32

Deşurubaţi elementul de fixare din spate, ce conectează braţul de control la subcadru. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №16. Utilizaţi o cheie tubulară №18. Folosiţi o cheie cu clichet.



33

Scoateți elementul de fixare spate al brațului de control.




34

Curătați elementele de fixare care unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



35

Slăbiți elementul de fixare inferior care unește telescopul amortizorului de portfuzetă. Folosiți o cheie tubulară specială pentru demontarea amortizorului.



36

Îndepărtați suportul de sub fuzetă.




AUTODOC recomandă:

- BMW E39 – Nu coborâți brusc cricul de transmisie pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor automobilului.

37

Decuplați fuzeta de la bara de sprijin amortizor.



38


Deșurubați elementul de fixare superior al rulmentului de sarcină amortizor.

Înlocuirea: ansamblu telescop arc – BMW E39. Sfatul util de la AUTODOC:

- Pentru a evita accidentările, susțineți telescopul amortizorului în timp ce desfaceți boțurile de fixare.

39

Extrageți bara de sprijin amortizor.



40

Montați bara de sprijin amortizor pe dispozitivul special pentru comprimarea arcurilor.



Înlocuirea: ansamblu telescop arc – BMW E39. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Rețineți că atunci când utilizați compresorul de arcuri, spirele arcului trebuie prinse în mod sigur, comprimându-l contemporan din partea opusă.
- Asigurați-vă că poziția arcului în interiorul suportului este corectă.
- Asigurați-vă că spirele arcurilor au intrat în mod ferm în manivelele de strângere.

41

Comprimați arcul.

**42**

Deșurubați piulița tijei suportului de amortizare. Utilizați o cheie tubulară №22. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie cu clicheț.

**43**

Îndepărtați suportul superior al barei de sprijin.




44

Slăbiți arcul elicoidal.



45

Îndepărtați arcul.



46

Îndepărtați capacul de praf și bara de protecție a amortizorului.



Înlocuirea: ansamblu telescop arc – BMW E39. Experții AUTODOC recomandă:

- Examinați cu atenție burduful, tamponul și bara de sprijin amortizor. Înlocuiți aceste componente în caz de necesitate.

47

Demontați vechiul amortizor de la presa hidraulică pentru arcuri.



Înlocuirea: ansamblu telescop arc – BMW E39. AUTODOC recomandă:

- Înainte de instalare, amortizorul trebuie pompat manual de 3-5 ori.

48

Instalați noul amortizor pe presa hidraulică pentru arcuri.

**49**

Instalați scutul de protecție contra prafului și limitatorul de săgeată dinamică pe noul amortizor.

**50**

Montați arcul pe amortizor.

**51**

Comprimați arcul.



52

Instalați suportul superior și rulmentul suportului.



53

Strângeți șurubul tijei pistonului barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie tubulară №22. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 64 Nm.



AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că arcul este poziționat corect. Evitați poziționarea incorectă a acestuia.


54

Decomprimați arcul.



55

Scoateți telescopul amortizorului în ansamblu.



56

Instalați bara de sprijin amortizor sub arcul roții.



57

Înșurubați elementul de fixare superior al rulmentului de sarcină amortizor. Nu îl strângeti.

AUTODOC recomandă:

- BMW E39 – Pentru evitarea leziunilor, țineți bara de suspensie atunci când înșurubați șuruburile de fixare.


58

Tratați locul de montare al telescopului amortizorului pe portfuzetă. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



59

Fixați bara de sprijin amortizor pe fuzetă.



60

Proptiți fuzeta. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

**61**

Curătați locurile de montare și filetul brațului de suspensie. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

**62**


Instalați elementul de fixare frontal al brațului.

**63**

Curătați locurile de montare și filetul brațului de suspensie. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.


**64**

Instalați elementul de fixare spate a brațului suspensiei.



65

Îndepărtați suportul de sub fuzetă.




Înlocuirea: ansamblu telescop arc – BMW E39. Sfatul util de la AUTODOC:

- Coborâți cricul hidraulic pentru cutia de viteze lent, fără zdruncinături, pentru a evita deteriorarea ansamblurilor și mecanismelor.

66

Curățați locurile de montare ale capului de bară. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



67

Proptiți brațul. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.




68

Conectați capul barei de direcție la fuzetă.



69

Înșurubați elementul de fixare ce unește capul barei la portfuzetă. Utilizați o cheie în combinație fixă №18.



70

Instalați amortizorul ghidându-vă după gaura centrală.



71

Curățați locurile de montare ale bieletei antiruliu. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



72

Instalați șuruburile de fixare.




73


Înşurubaţi elementele de fixare ce unesc ansamblu amortizor la portfuzetă.

**74**

Ridicaţi cricul hidraulic pentru cutii de viteze cu 10-15 cm.

**75**

Înşurubaţi elementul de fixare din spate, care uneşte braţul de control la subcadru. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №16. Utilizaţi o cheie tubulară №18. Folosiţi o cheie cu clichet.

**76**

Înşurubaţi elementul de fixare anterior al braţului. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №18. Utilizaţi o cheie tubulară №18. Folosiţi o cheie cu clichet.




77

Strângeți elementul de fixare față ce unește brațul de control cu subcadrul. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.




78

Strângeți elementul de fixare spate al brațului cu subcadrul caroseriei. Utilizați o cheie în combinație fixă №16. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.




79

Strângeți elementele de fixare de jos ce unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 81 Nm.




80

Strângeți elementul de fixare ce unește bieleta antiruliu de telescopul amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 65 Nm.



81

Strângeți piulița de fixare ce unește capul barei de direcție transversale la portfuzetă. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 65 Nm.



82

Îndepărtați suportul de sub braț.




AUTODOC recomandă:

- BMW E39 – Nu coborâți brusc cricul de transmisie pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor automobilului.


83

Conectați cablajul senzorului ABS.



84

Curătați locurile de montare ale etrierului de frână și suportul acestuia. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți un spray curățare frâne.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – BMW E39. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.


85

Instalați etrierul de frână împreună cu suportul acestuia.



86

Strângeți suportul etrierului de frână. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.




87

Instalați protecția brațului de control.



88

Tratați toate articulațiile brațului. Tratați elementele de fixare ale amortizorului telescopic. Folosiți unsoare de cupru.



89

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



90

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



Înlocuirea: ansamblu telescop arc – BMW E39. AUTODOC recomandă:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

91

Montați roata.



AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare. BMW E39

92

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



93

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strâneți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.




94

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



95

Înșurubați elementul de fixare superior al barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 24 Nm.



96

Tratați elementele de fixare ale suportului telescopului amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.



97

Instalați capacul suportului telescopului amortizorului.



98

Îndepărtați husa de protecție.



99

Închideți capota.



AUTODOC recomandă:

- BMW E39 – Fără a porni motorul, apăsați de mai multe ori pedala de frână până când simțiți că e fermă.

BRAVO! [VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU BMW

AMORTIZOARE: O GAMĂ VASTĂ

ALEGETI PIESE AUTO PENTRU BMW E39**AMORTIZOARE PENTRU BMW: CUMPĂRAȚI ACUM****AMORTIZOARE PENTRU BMW E39: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

(i) ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotoafisele și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.