




Cum să schimbați:  
ansamblu telescop arc  
din față la **BMW 3 Cabrio**  
**(E36)** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

**ÎNLOCUIREA: ANSAMBLU TELESCOP ARC – BMW 3 CABRIO (E36). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată №18
- Capăt cheie tubulară nr.9
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.18
- Capăt cheie tubulară nr.19
- Capăt cheie tubulară nr.22
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Rangă metalică
- Presă hidraulică pentru arcuri
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată


**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: ansamblu telescop arc – BMW 3 Cabrio (E36). Sfatul util de la experții AUTODOC:


- Ambele telescoape ale amortizoarelor suspensiei frontale trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru telescopul de amortizor stânga și cel de dreapta a suspensiei frontale.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: ANSAMBLU TELESCOP ARC – BMW 3 CABRIO (E36). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Securizați roțile cu un opritor de roată.
- 4 Curățați elementele de fixare ale suportului superior al telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



- 5 Slăbiți elementele de fixare superioare ale suportului amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.



6

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



7

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

8

Deșurubați bolțurile roților.



### AUTODOC recomandă:

- **Atenție!** Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. BMW 3 Cabrio (E36)

9

Scoateți roata.



- 10** Curățați elementele de fixare care unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



- 11** Deșurubați elementele de fixare care unesc suportul amortizorului cu port-fuzeta. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie cu clichet.



- 12** Desprindeți furtunul de frână de la telescopul amortizorului.




- 13** Deconectați cablajul senzorului ABS.



14

Proptiți fuzeta. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.




15

Scoateți șuruburile de fixare.




16

Decuplați fuzeta de la bara de sprijin amortizor.



17

Deșurubați elementele de fixare de sus ale telescopului amortizorului.




### AUTODOC recomandă:

- BMW 3 Cabrio (E36) – Pentru evitarea leziunilor, țineți suportul amortizorului atunci când deșurubați șuruburile de fixare.



18

Extrageți bara de sprijin amortizor.



19

Montați bara de sprijin amortizor pe dispozitivul special pentru comprimarea arcurilor.




Înlocuirea: ansamblu telescop arc – BMW 3 Cabrio (E36). Profesioniștii recomandă:

- Rețineți că atunci când utilizați compresorul de arcuri, spirele arcului trebuie prinse în mod sigur, comprimându-l contemporan din partea opusă.
- Asigurați-vă că poziția arcului în interiorul suportului este corectă.
- Asigurați-vă că spirele arcurilor au intrat în mod ferm în manivelele de strângere.

20

Comprimați arcul.






21

Scoateți capacul suportului telescopului amortizorului. Folosiți o rangă.



22

Tratați tija telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




23

Deșurubați piulița tije suportului de amortizare. Utilizați o cheie tubulară №9. Utilizați o cheie tubulară №22. Folosiți o cheie cu clichet.



24

Îndepărtați bara de sprijin amortizor, scutul de protecție împotriva prafului și tamponul.




Înlocuirea: ansamblu telescop arc – BMW 3 Cabrio (E36). AUTODOC recomandă:

- Examinați cu atenție burduful, tamponul și bara de sprijin amortizor. Înlocuiți aceste componente în caz de necesitate.


25

Slăbiți arcul elicoidal.




26

Îndepărtați arcul.



27

Demontați vechiul amortizor de la presa hidraulică pentru arcuri.



Înlocuirea: ansamblu telescop arc – BMW 3 Cabrio (E36). Sfatul util:

- Înainte de instalare, amortizorul trebuie pompat manual de 3-5 ori.

**28** Instalați noul amortizor pe presa hidraulică pentru arcuri.



**29** Montați arcul pe amortizor.



**30** Comprimați arcul.



**31** Instalați scutul de protecție contra prafului și limitatorul de săgeată dinamică pe noul amortizor.



**32** Instalați suportul superior și rulmentul suportului.



- 33** Strângeți șurubul tijei pistonului barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie tubulară №9. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 52 Nm.




Înlocuirea: ansamblu telescop arc – BMW 3 Cabrio (E36). Sfatul util de la AUTODOC:

- Asigurați-vă că arcul este poziționat corect. Evitați poziționarea incorectă a acestuia.

- 34** Tratați tija telescopului amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.



- 35** Instalați capacul suportului telescopului amortizorului.



**36** Decomprimați arcul.



**37** Scoateți telescopul amortizorului în ansamblu.



**38** Tratați locul de montare al telescopului amortizorului pe portfuzetă. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



**39** Instalați bara de sprijin amortizor sub arcul roții.



**40** Securizați elementele de fixare superioare ale telescopului amortizorului. Nu îl strângeți.

**AUTODOC recomandă:**

- BMW 3 Cabrio (E36) – Pentru evitarea leziunilor, țineți bara de suspensie atunci când înșurubați șuruburile de fixare.


41

Fixați bara de sprijin amortizor pe fuzetă.




42

Instalați șuruburile de fixare.



43

Îndepărtați suportul de sub fuzetă.




**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – BMW 3 Cabrio (E36). Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.




**44** Înșurubați elementele de fixare care unesc suportul amortizorului cu port-fuzeta. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie cu clichet.


**45** Strângeți elementele de fixare de jos ce unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 107 Nm.




**46** Atașați furtunul de frână.



**47** Conectați cablajul senzorului ABS.




**48** Tratați elementele de fixare ale amortizorului telescopic. Folosiți unsoare de cupru.






49

Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă.




50

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



51

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – BMW 3 Cabrio (E36). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

52

Montați roata.



**AUTODOC recomandă:**

- **Atenție!** Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. BMW 3 Cabrio (E36)


**53**

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.




**54**

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.



**55**

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



- 56** Strângeți elementele de fixare de sus ale telescopului amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 32 Nm.



- 57** Tratați elementele de fixare ale amortizorului telescopic. Folosiți unsoare de cupru.



- 58** Îndepărtați husa de protecție.

- 59** Închideți capota.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**AMORTIZOARE: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.