



Cum să schimbați:  
ansamblu telescop arc  
din față la **FORD FOCUS  
combi (DNW)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### **Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

FORD FOCUS combi (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS combi (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS combi (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS combi (DNW) ST170, FORD FOCUS combi (DNW) 1.8 BiFuel, FORD FOCUS combi (DNW) 1.6 16V Flexifuel

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

## ÎNLOCUIREA: ANSAMBLU TELESCOP ARC – FORD FOCUS COMBI (DNW). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sărmă
- Spray WD-40
- Spray curățare universal
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată №15
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.15
- Capăt cheie tubulară nr.19
- Capăt cheie tubulară nr.32
- Bit HEX nr. H6
- Bit HEX nr. H7
- Șurubelnite Torx T50
- Cheie tubulară pentru amortizor
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №19
- Cheie cu clichet
- Presă hidraulică pentru arcuri
- Poanson
- Cheie port tarod
- Ciocan
- Daltă plată
- Șurubelnită Dreaptă
- Rangă metalică
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată

[Cumpărați instrumente](#)

## Înlocuirea: ansamblu telescop arc – FORD FOCUS combi (DNW). Experții AUTODOC recomandă:

- Ambele telescoape ale amortizoarelor suspensiei frontale trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru telescopul de amortizor stânga și cel de dreapta a suspensiei frontale.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: ANSAMBLU TELESCOP ARC – FORD FOCUS COMBI (DNW). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

**1** Deschideți capota.

**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

**3** Desprindeți cablajul motorului. Folosiți o șurubelnită dreaptă.



**4** Curățați elementele de fixare ale suportului superior al amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



- 5** Slăbiți elementele de fixare superioare ale suportului amortizorului (3 unități). Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.



- 6** Curățați elementul de fixare al arborelui de acționare. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



- 7** Slăbiți elementul de fixare al arborelui de transmisie. Utilizați o cheie tubulară №32. Folosiți un port tarod.



- 8** Securizați roțile cu un opritor de roată.

- 9** Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.



10

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

11

Deșurubați bolțurile roților.



Înlocuirea: ansamblu telescop arc – FORD FOCUS combi (DNW). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

12

Scoateți roata.



13

Curățați elementele de fixare ale bieletei antiruliu. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.




14

Deşurubaţi elementul de fixare ce uneşte bieleta antiruliu de telescopul amortizorului. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №15. Utilizaţi o cheie tubulară №15. Folosiţi o cheie cu clichet.



15

Îndepărtaţi tija de stabilizare transversală.



16

Desprindeţi furtunul de frână de la telescopul amortizorului. Folosiţi o rangă.



17

Deşurubaţi elementul de fixare ce conectează arborele de transmisie la butucul roţii.



18

Scoateţi piuliţa de fixare.

19

Curătați elementele de fixare care unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




20

Deșurubați elementul de fixare inferior care unește telescopul amortizorului de portfuzetă. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie cu clichet. Folosiți un port tarod.




21

Scoateți șurubul de fixare.



22

Curătați elementul de fixare ce conectează articulația sferică la portfuzetă. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



**23**

Deşurubaţi suportul care fixează articulaţia sferică pe fuzetă. Folosiţi Torx T50. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №15. Folosiţi o cheie cu clichet.

**24**

Slăbiţi elementul de fixare ce conectează articulaţia sferică la portfuzetă. Folosiţi o daltă plată pentru metal. Folosiţi un ciocan.

**25**

Scoateţi şurubul de fixare.

**26**

Decuplaţi suportul sferic de la fuzetă.

**27**

Scoateţi arborele de transmisie de la portfuzetă. Folosiţi un punctator. Folosiţi un ciocan.



Înlocuirea: ansamblu telescop arc – FORD FOCUS combi (DNW). AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că arborele de antrenare nu este descărcat (când mașina este ridicată).

28

Proptiți fuzeta. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.




29

Slăbiți elementul de fixare inferior care unește telescopul amortizorului de portfuzetă. Folosiți o cheie tubulară specială pentru demontarea amortizorului. Folosiți o cheie cu clichet.



30

Decuplați fuzeta de la bara de sprijin amortizor.



31

Deșurubați elementele de fixare de sus ale telescopului amortizorului (3 bucăți).



## AUTODOC recomandă:

- FORD FOCUS combi (DNW) – Pentru evitarea leziunilor, țineți suportul amortizorului atunci când deșurubați șuruburile de fixare.

32

Extrageți bara de sprijin amortizor.



33

Montați bara de sprijin amortizor pe dispozitivul special pentru comprimarea arcurilor.




## Înlocuirea: ansamblu telescopic arc – FORD FOCUS combi (DNW). Sfatul util:

- Rețineți că atunci când utilizați compresorul de arcuri, spirele arcului trebuie prinse în mod sigur, comprimându-l contemporan din partea opusă.
- Asigurați-vă că poziția arcului în interiorul suportului este corectă.
- Asigurați-vă că spirele arcurilor au intrat în mod ferm în manivele de strângere.

34

Comprimați arcul.



35

Tratați tija telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



36

Deșurubați piulița tijei suportului de amortizare. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Folosiți o cheie cu clichet.



37

Îndepărtați suportul superior al barei de sprijin.




38

Slăbiți arcul elicoidal.



39

Îndepărtați arcul.



40

Îndepărtați capacul de praf și bara de protecție a amortizorului.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – FORD FOCUS combi (DNW). Verificați cu atenție suportul, burduful de protecție și limitatorul de șoc al amortizorului. Înlocuiți dacă este necesar.

41

Demontați vechiul amortizor de la presa hidraulică pentru arcuri.



Înlocuirea: ansamblu telescop arc – FORD FOCUS combi (DNW). Expertii AUTODOC recomandă:

- Înainte de instalare, amortizorul trebuie pompat manual de 3-5 ori.

42

Instalați noul amortizor pe presa hidraulică pentru arcuri.




43

Instalați scutul de protecție contra prafului și limitatorul de săgeată dinamică pe noul amortizor.



44

Montați arcul pe amortizor.



45

Comprimați arcul.



46

Instalați suportul superior și rulmentul suportului.



47

Strângeți șurubul tijei pistonului barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 48 Nm.



Înlocuirea: ansamblu telescop arc – FORD FOCUS combi (DNW). Profesionistii recomandă:

- Asigurați-vă că arcul este poziționat corect. Evitați poziționarea incorectă a acestuia.

48

Decomprimați arcul.




49

Tratați tija telescopului amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.



50

Scoateți telescopul amortizorului în ansamblu.




51

Curățați locurile de montare ale telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



52

Instalați bara de sprijin amortizor sub arcul roții.



53

Securizați elementele de fixare superioare ale telescopului amortizorului (3 bucăți). Nu îl strângetă.



#### AUTODOC recomandă:

- FORD FOCUS combi (DNW) – Pentru evitarea leziunilor, țineți bara de suspensie atunci când înșurubați șuruburile de fixare.

54

Curătați locurile de montare ale telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



55

Fixați bara de sprijin amortizor pe fuzetă.



56

Ridicați cricul hidraulic pentru cutii de viteze cu 10-15 cm.



57

Instalați șurubul de fixare.



58

Înșurubați elementele de fixare ce unesc ansamblu amortizor la portfuzetă. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie cu clichet.



59

Îndepărtați suportul de sub fuzetă.

#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – FORD FOCUS combi (DNW). Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

60

Curățați canelurile articulației planetare a arborelui de antrenare. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



61

Instalați arborele de antrenare.



62

Curățați locul de montare al articulației sferice. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



**63**


Conectați articulația sferică la fuzetă.

**64**


Instalați șurubul de fixare.

**65**

Înșurubați elementul de fixare ce unește articulația sferică de portfuzetă. Folosiți Torx T50. Utilizați o cheie în combinație fixă №15. Folosiți o cheie cu clichet.


**66**

Strângeți elementul de fixare care unește articulație sferică la fuzetă. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 47 Nm.



**67**

Strângeți elementul de fixare inferior al barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 90 Nm.

**68**

Instalați piulița de fixare.

**69**

Strângeți piulița arborelui conducător. Utilizați o cheie tubulară №32. Folosiți o cheie cu clichet.

**70**

Curătați locurile de montare ale bieletei antiruliu. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



71

Montați bieleta antiruliu transversală.



72

Strângeți elementul de fixare al bielelei antirului. Utilizați o cheie în combinație fixă №15. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie cu clichet.



73

Strângeți elementul de fixare ce unește bieleta antirului de telescopul amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №15. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 50 Nm.



74

Fixați pe suport furtunul sistemului de frânare.



75

Tratați elementele de fixare ale amortizorului telescopic. Folosiți unsoare de cupru.



76

Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sărmă.



77

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



78

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescopic arc – FORD FOCUS combi (DNW). După aplicarea spray-ului, aşteptați câteva minute.

79

Montați roata.



## AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. FORD FOCUS combi (DNW)

80

Înșurubați bolurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.



81

Coborâți autovehiculul.

82

Strângeți piulița arborelui de antrenare. Utilizați o cheie tubulară №32. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 275 Nm.



83

Strângeți șuruburile roții, în mod încruștat. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.



84

Scoateți cricul și opriotoarele de roată.




85

Strângeți elementele de fixare de sus ale telescopului amortizorului (3 bucăți). Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.




86

Tratați elementele de fixare ale suportului telescopului amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.



87

Cuplați cablajul motorului.



88

Îndepărtați husa de protecție.

89

Închideți capota.

**BRAVO!**

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

AMORTIZOARE: O GAMĂ VASTĂ

### ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.