



Cum să schimbați: curea  
caneluri la **HONDA Jazz  
Hatchback (GE, GG, GP,  
ZA)** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE2)

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – HONDA JAZZ  
HATCHBACK (GE, GG, GP, ZA). SCULELE DE CARE VEȚI  
AVEA NEVOIE:



- Cheie combinată N°14
- Șurubelniță phillips
- Extractor cleme
- Huse de protecție aripi / frontală


**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: curea caneluri – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). Experții AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – HONDA JAZZ HATCHBACK (GE, GG, GP, ZA). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.
- 4 Desfaceți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți un clește pentru extras cleme.




- 5 Deșurubați și scoateți elementele de fixare ale carenajului roților. Folosiți un clește pentru extras cleme.




6

Demontați carenajul roții.




7

Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №14.



8

Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.




Înlocuirea: curea caneluri – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA).  
AUTODOC recomandă:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.


9

Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.



10

Instalați curea de transmisie Poli-V.




Înlocuirea: curea caneluri – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA).  
Profesioniștii recomandă:

- Asigurați-vă că curea Poli-V vine bine pe toate rolele.


11

Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №14.



12

Potrivii curea poli-V pe scripetele întinzătorului.



13


Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Utilizați o cheie în combinație fixă №14.



**14** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

**15** Opriți motorul.


**16** Instalați carenajul roții în locul său de montare.



**17** Instalați și strângeți elementele de fixare ale carenajului roții.



**18** Strângeți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Folosiți o șurubelniță Phillips.



**19** Coborâți autovehiculul.

**20** Îndepărtați husa de protecție.

**21** Închideți capota.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.