



Cum să schimbați: cap de
bara la **MERCEDES-BENZ**
Clasa E T-modell (S210) |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 420 T (210.272), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 290 T Turbo-D (210.217), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 250 T D (210.210), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 300 T Turbo-D (210.225), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 250 T Turbo-D (210.215), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 240 T (210.261), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 430 T (210.270), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210) E 200 T Kompressor (210.245), (+ 7)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Vă rugăm să rețineți că acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a acestei piese auto la un automobil cu o concepție constructivă similară.
Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

ÎNLOCUIREA: CAP DE BARA – MERCEDES-BENZ CLASA E T-MODELL (S210). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sărmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Lubrifiant ceramic
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată №21
- Cheie combinată №22
- Capăt cheie tubulară nr.22
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Extractor articulații sferice
- Cheie cu clichet
- řubler
- Cheie port tarod
- Pană blocare roată

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: cap de bara – MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210). Experții AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți capetele barei de direcție transversale în pereche.
- Procedura de înlocuire este identică pentru capetele din dreapta și cele din stânga a barei de direcție transversale.
- Atenție! Opriti motorul înainte de a începe orice lucrare - MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210).

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

- 1 Securizați roțile cu un opritor de roată.
- 2 Slăbiți șuruburile roților. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți un port tarod.

- 3 Ridicați automobilul.

Înlocuirea: cap de bara – MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210). Sfatul util:

- Dacă utilizați un cric, asigurați-vă că acesta este poziționat pe o suprafață plană, fără nicio neregularitate.
- Asigurați-vă că fixați sigur și suplimentar automobilul cu caprele de susținere.

4

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210)

5

Scoateți roata.



6

Curătați toate conexiunile capetelor barei de direcție. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



7

Măsurați și memorizați locația exactă a articulației sferice pe tija de cuplaj sau numărați rotațiile complete pentru a evita o posibilă nealinierie în timpul montării succesive. Folosiți un șubler cu vernier.



8

Slăbiți contrapiulița care fixează capătul barei de direcție de bara de direcție. Utilizați o cheie în combinație fixă №21. Utilizați o cheie în combinație fixă №22.



9

Deșurubați piulița de fixare care unește capătul barei de direcție de fuzetă. Utilizați o cheie tubulară №22. Folosiți o cheie cu clichet.



10

Decuplați capătul barei de direcție de la fuzetă. Folosiți un extractor pentru articulații sferice.



11

Deşurubaţi capătul barei de direcţie de la bara de direcţie.



12

Curătaţi locurile de montare ale capului de bară. Folosiţi o perie de sărmă. Folosiţi spray WD-40.



13

Înşurubaţi un capăt nou al barei de direcţie.



AUTODOC recomandă:

- În timpul instalării barei de direcție, amintiți-vă să faceți același număr de rotații sau să mențineți aceeași lungime a firului ca înainte.

14

Cuplați capătul barei de direcție la fuzetă.



15

Înşurubaţi elementul de fixare ce uneşte capul barei la portfuzetă. Utilizaţi o cheie tubulară №22. Folosiţi o cheie cu clichet.

**16**

Reglaţi capătul barei de direcţie în poziţia corectă şi fixaţi-l cu contrapiuliţa. Folosiţi un şubler cu vernier. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №21. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №22.

17

Strângeţi piuliţa de fixare ce uneşte capul barei de direcţie transversale la portfuzetă. Utilizaţi o cheie tubulară №22. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 60 Nm.

**18**

Strângeţi contrapiuliţa capului. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №21. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №22. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 60 Nm.

**19**

Curătaţi locul de montare al jantei roţii. Folosiţi o perie de sârmă.



20

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Utilizați lubrifiant ceramic.



21

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



22

Instalați roata.



Înlocuirea: cap de bara – MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210).
AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

23

Înşurubaţi bolţurile roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiţi o cheie cu clichet.



24

Aşezaţi din nou vehiculul la sol şi, lucrând în ordine încrucişată, strâneţi şuruburile de fixare ale roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 110 Nm.



25

Scoateţi cricul şi opritoarele de roată.



Înlocuirea: cap de bara – MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell (S210). Expertii AUTODOC recomandă:

- După înlocuirea componentei, este recomandabil să realiniaţi roţile cu ajutorul unui dispozitiv de aliniere a roţilor.

BRAVO!

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CAP DE BARA: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.