



Cum să schimbați:
stergătoare parbriz din
spate la **MERCEDES-
BENZ Clasa ML (W164)** |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa ML (W164) ML 350 4-matic (164.186), MERCEDES-BENZ Clasa ML (W164) ML 500 4-matic (164.175), MERCEDES-BENZ Clasa ML (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120), MERCEDES-BENZ Clasa ML (W164) ML 320 CDI 4-matic (164.122), MERCEDES-BENZ Clasa ML (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177), MERCEDES-BENZ Clasa ML (W164) ML 420 CDI 4-matic (164.128), MERCEDES-BENZ Clasa ML (W164) ML 500 4-matic (164.172), MERCEDES-BENZ Clasa ML (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120), MERCEDES-BENZ Clasa ML (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.122), MERCEDES-BENZ Clasa ML (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125), MERCEDES-BENZ Clasa ML (W164) ML 450 CDI 4-matic (164.128), MERCEDES-BENZ Clasa ML (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121), MERCEDES-BENZ Clasa ML (W164) ML 350 (164.156)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa B (W245) B 200 (245.233)


AUTODOC recomandă:

- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - MERCEDES-BENZ Clasa ML (W164) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Pregătiți noile ștergătoare de parbriz.




2

Trageți brațul ștergătorului de pe suprafața geamului până la capăt.



3

Apăsați clema.



4

Scoateți lama de pe brațul ștergătorului.



Înlocuirea: stergatoare parbriz – MERCEDES-BENZ Clasa ML (W164).
AUTODOC recomandă:

- Atunci când înlocuiți lama ștergătorului, asigurați-vă ca brațul ștergătorului nu lovește parbrizul.

5

Montați lama nouă și apăsați ușor brațul ștergătorului pe parbriz.



Înlocuirea: stergatoare parbriz – MERCEDES-BENZ Clasa ML (W164). Experții
AUTODOC recomandă:

- Nu atingeți marginea de cauciuc a lamei, pentru a evita deteriorarea acoperirii sale de grafit.
- Asigurați-vă că banda de cauciuc a lamei se potrivește perfect geamului, pe întreaga lungime a acestuia.

6 Porniți contactul.

7 După instalare, verificați funcționarea corectă a mecanismului ștergătorului.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

STERGATOARE PARBRIZ: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.