



Cum să schimbați: filtru  
aer la **MERCEDES-BENZ**  
**CLS (C219)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.372), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219.354)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W203) C 240 (203.061)

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – MERCEDES-BENZ CLS  
(C219). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Șurubelnițe Torx T20
- Cheie cu clichet
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: filtru aer – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Experții AUTODOC recomandă:

- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - MERCEDES-BENZ CLS (C219) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Îndepărtați capacul motorului.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

**4** Scoateți furtunul de admisie a aerului.



**5** Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.



**6** Extrageți carcasa filtrului de aer.



**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: filtru aer – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

**7** Acoperiți corpul clapetei de accelerație cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.



**8** Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.



**9** Deșurubați elementele de fixare ale capacelor filtrelor de aer. Folosiți Torx T20. Folosiți o cheie cu clichet.



**10** Scoateți capacele filtrelor de aer împreună cu elementele de filtrare.



**11** Scoateți elementele de filtrare vechi.



**12** Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.



13

Instalați elementele de filtrare noi. Asigurați-vă că marginile filtrelor se ajustează aderent cu carcasa.



### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.

14

Reinstalați capacele filtrelor de aer împreună cu elementele de filtrare.



15

Înșurubați elementele de fixare ale capacelor filtrelor de aer. Folosiți Torx T20. Folosiți o cheie cu clichet.



16

Luați laveta din microfibră de pe corpul clapetei de accelerație.



17

Montați carcasa filtrului de aer.



**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: filtru aer – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Pentru a evita deteriorarea piesei în timpul instalării, nu utilizați forță excesivă.

18

Montați capacul motorului și fixați-l.





## AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că ați poziționat corect capacul motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare și de furtunul de admisie aer al corpului clapetei de accelerație.
- Înlocuirea: filtru aer – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.

19

Reinstalați furtunurile de admisie a aerului.



20

Îndepărtați husa de protecție.

21

Închideți capota.

**BRAVO!** [VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ**

### **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.