



Cum să schimbați: bujii la
**OPEL Frontera A Sport
SUV Cabrio (U92)** | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL Frontera A Sport SUV Cabrio (U92) 2.0 i

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

ÎNLOCUIREA: BUJII – OPEL FRONTERA A SPORT SUV CABRIO (U92). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Spray instalatie electrica
- Pastă anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte
- Cheie dinamometrică
- Cheie tubulară pentru bujii nr.16
- Șurubelnițe Torx T20
- Surubelnițe Torx T30
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță Dreaptă
- Rangă metalică
- Lavetă din microfibra
- Huse de protecție aripi / frontală

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: bujii – OPEL Frontera A Sport SUV Cabrio (U92). AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este aceeași la toate bujile.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: BUJII – OPEL FRONTERA A SPORT SUV CABRIO (U92). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

- 1 Deschideți capota.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Deșurubați elementele de fixare ale ansamblului carcasei de distribuție a aerului. Folosiți Torx T20.



- 4 Demontați ansamblul carcasei de distribuție a aerului.



5

Deşurubaţi elementul de fixare al capacului motorului. Folosiţi Torx T30. Folosiţi o cheie cu clichet.



6

Deşurubaţi buşonul de umplere cu ulei.



7

Îndepărtaţi buşonul de umplere cu ulei.

8

Acoperiţi orificiul de umplere ulei cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea murdăriei şi obiectelor străine în interiorul sistemului.



9

Îndepărtaţi capacul motorului.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: bujii – OPEL Frontera A Sport SUV Cabrio (U92). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

10

Luați laveta din microfibru de pe orificiul de umplere cu ulei.



11

Instalați bușonul de umplere cu ulei.



12

Curătați șuruburile bobinei de aprindere.



13

Desfaceți conectorul de la bobina de inducție. Folosiți o șurubelnită dreaptă.



14

Deşurubați şuruburile bobinei de aprindere. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.




15

Desfaceți bobina de inducție. Folosiți o rangă.



16

Scoateți bobina de inducție din spațiul pentru bujii.




17

Curătați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.



18

Deşurubați bujile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie cu clichet.



19

Scoateți bujiile.



20

Aplicați un strat subțire de pastă specială anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte pe filetul noilor bujii.



21

Instalați noile bujii în locurile lor de montare.



22

Înșurubați noile bujii și strângeți-le. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 24 Nm.



Înlocuirea: bujii – OPEL Frontera A Sport SUV Cabrio (U92). Profesioniștii recomandă:

- Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetelui.
- Fiți atenți atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.

23

Instalați bobina de inducție în spațiul pentru bujii. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

**24**

Strângeți șuruburile bobinei de aprindere. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 7 Nm.

**25**

Tratați contactul bobinei de aprindere cu spray pentru instalații electrice. Spray-ul va proteja contactele electrice împotriva coroziunii, oxidării și va reduce rezistența la contact.



26

Uniți conectorul bobine de inducție. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



27

Îndepărtați bușonul de umplere cu ulei.

28

Acoperiți orificiul de umplere ulei cu o lavetă din microfibru, pentru a preveni pătrunderea murdăriei și obiectelor străine în interiorul sistemului.

29

Montați capacul motorului și fixați-l.




Înlocuirea: bujii – OPEL Frontera A Sport SUV Cabrio (U92). Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Înlocuirea: bujii – OPEL Frontera A Sport SUV Cabrio (U92). Pentru a evita deteriorarea piesei în timpul instalării, nu utilizați forță excesivă.

30

Înşurubaţi elementele de fixare ale capacului motorului. Folosiţi Torx T30. Folosiţi o cheie cu clichet.



31

Luaţi laveta din microfibră de pe orificiul de umplere cu ulei.

32

Instalaţi buşonul de umplere cu ulei.



33

Strângeţi capacul buşonului de umplere cu ulei.

34

Reinstalaţi ansamblul carcasei de distribuţie a aerului.



35

Înşurubaţi elementele de fixare ale ansamblului carcasei de distribuţie a aerului. Folosiţi Torx T20.



36 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

37 Opriți motorul.

38 Îndepărtați husa de protecție.

39 Închideți capota.

BRAVO!

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BUJII: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.