



Cum să schimbați:  
ansamblu telescop arc  
din față la **PEUGEOT**  
**206+ Hatchback (2L, 2M)**  
| Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### **Important!**


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.4 i, PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.1,  
PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.4 HDi eco 70, PEUGEOT 206+ Hatchback (2L,  
2M) 1.1 LPG

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

## ÎNLOCUIREA: ANSAMBLU TELESCOLP ARC – PEUGEOT 206+ HATCHBACK (2L, 2M). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sărmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaseline pe bază de cupru
- Cheie combinată №17
- Șurubelnite Torx T30
- Bit HEX nr. H7.
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Capăt cheie tubulară nr.17
- Capăt cheie tubulară nr.18
- Capăt cheie tubulară nr.21
- Capăt cheie tubulară nr.32
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №19
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Cheie port tarod
- Ciocan
- Poanson
- Daltă plată
- Rangă metalică
- Presă hidraulică pentru arcuri
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată

[Cumpărați instrumente](#)

## Înlocuirea: ansamblu telescop arc – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M). Sfatul util de la AUTODOC:

- Ambele telescoape ale amortizoarelor suspensiei frontale trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru telescopul de amortizor stânga și cel de dreapta a suspensiei frontale.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: ANSAMBLU TELESCOP ARC – PEUGEOT 206+ HATCHBACK (2L, 2M). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

**1** Deschideți capota motorului.

**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

**3** Scoateți banda de cauciuc.



**4** Scoateți capacul suportului telescopului amortizorului.



- 5 Slăbiți elementul de fixare superior al suportului telescopului amortizor. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clicheț.



- 6 Securizați roțile cu un opritor de roată.



- 7 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.



- 8 Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

- 9 Deșurubați bolțurile roților.



## Înlocuirea: ansamblu telescopic arc – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M).

### Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

10

Scoateți roata.



11

Slăbiți elementul de fixare ce unește articulația sferică a brațului de control cu portfuzeta. Folosiți o perie de sărmă.



12

Scoateți splintul. Folosiți o rangă.



13

Slăbiți elementul de fixare al arborelui de transmisie. Utilizați o cheie tubulară №32. Folosiți un port tarod. Folosiți o rangă.



14

Scoateți arborele de transmisie de la portfuzetă. Folosiți un punctator. Folosiți un ciocan.




15

Curătați elementele de fixare ale bieletei antiruliu. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



16

Deșurubați elementul de fixare ce unește bieleta antiruliu de telescopul amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.



17

Îndepărtați tija de stabilizare transversală.



**18**


Curătați elementul de fixare ce conectează articulația sferică la portfuzetă. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.

**19**

Deșurubați suportul care fixează articulația sferică pe fuzetă. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Utilizați o cheie tubulară №17.

**20**

Scoateți șurubul de fixare.

**21**

Curătați elementele de fixare care unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



22

Slăbiți elementul de fixare ce unește articulația sferică a brațului de control cu portfuzeta. Folosiți o daltă plată pentru metal. Folosiți un ciocan.



23

Proptiți fuzeta. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.




24

Decuplați brațul inferior de la fuzetă. Folosiți o rangă.



25

Îndepărtați suportul de sub fuzetă.



### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M). Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.


26

Deşurubaţi elementul de fixare inferior care uneşte telescopul amortizorului de portfuzetă. Utilizaţi o cheie tubulară №18.




27

Scoateţi şurubul de fixare.



28

Deşurubaţi suportul de fixare al furtunului de frână de pe bara de sprijin amortizor. Utilizaţi o cheie tubulară №13. Folosiţi o cheie cu clichet.



29

Extrageţi din fuzetă arborele conducător şi, ridicându-l, ataşaţi-l la caroserie.




Înlocuirea: ansamblu telescop arc – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M).  
AUTODOC recomandă:

- Asiguraţi-vă că arborele de antrenare nu este descărcat (când maşina este ridicată).

30

Slăbiți elementul de fixare inferior care unește telescopul amortizorului de portfuzetă. Folosiți o daltă plată pentru metal. Folosiți un ciocan.



31

Proptiți fuzeta. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



32

Decuplați fuzeta de la bara de sprijin amortizor. Folosiți un ciocan.



33

Deșurubați elementul de fixare superior al rulmentului de sarcină amortizor. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clicheț.



Înlocuirea: ansamblu telescop arc – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M).  
Experții AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita accidentările, susțineți telescopul amortizorului în timp ce desfaceți boțurile de fixare.

34

Extrageți bara de sprijin amortizor.



35

Montați bara de sprijin amortizor pe dispozitivul special pentru comprimarea arcurilor.



Înlocuirea: ansamblu telescop arc – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M).

Sfatul util de la AUTODOC:

- Rețineți că atunci când utilizați compresorul de arcuri, spirele arcului trebuie prinse în mod sigur, comprimându-l contemporan din partea opusă.
- Asigurați-vă că poziția arcului în interiorul suportului este corectă.
- Asigurați-vă că spirele arcurilor au intrat în mod ferm în manivele de strângere.

36

Comprimați arcul.



37

Tratați tija telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.




38

Deșurubați piulița tijei suportului de amortizare. Utilizați o cheie tubulară №21. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie cu clichet.



39

Îndepărtați bara de sprijin amortizor, scutul de protecție împotriva prafului și tamponul.



40

Slăbiți arcul elicoidal.



41

Îndepărtați arcul.



42

Demontați vechiul amortizor de la presa hidraulică pentru arcuri.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M). Verificați cu atenție suportul, burduful de protecție și limitatorul de șoc al amortizorului. Înlocuiți dacă este necesar.
- Înainte de instalare, amortizorul trebuie pompat manual de 3-5 ori.

43

Instalați noul amortizor pe presa hidraulică pentru arcuri.



44

Montați arcul pe amortizor.



45

Instalați scutul de protecție contra prafului și limitatorul de săgeată dinamică pe noul amortizor.



46

Comprimați arcul.



47

Instalați suportul superior și rulmentul suportului.



48

Strângeți șurubul tijei pistonului barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie tubulară №21. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 45 Nm.



**Înlocuirea: ansamblu telescop arc – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M).**  
**Sfatul util de la experții AUTODOC:**

- Asigurați-vă că arcul este poziționat corect. Evitați poziționarea incorectă a acestuia.

**49**

Decomprimați arcul.

**50**

Scoateți telescopul amortizorului în ansamblu.

**51**


Instalați bara de sprijin amortizor sub arcul roții.

**52**

Înșurubați elementul de fixare superior al rulmentului de sarcină amortizor. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet. Nu îl strângeți.


**53**

Tratați locul de montare al telescopului amortizorului pe portfuzetă. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.



**54**

Fixați bara de sprijin amortizor pe fuzetă.

**55**


Instalați șurubul de fixare.

**56**

Înșurubați elementele de fixare ce unesc ansamblu amortizor la portfuzetă. Utilizați o cheie tubulară №18.

**57**

Înșurubați suportul de fixare al furtunului de frână pe bara de sprijin amortizor. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.

**58**

Îndepărtați suportul de sub fuzetă.



## AUTODOC recomandă:

- PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) – Nu coborâți brusc cricul de transmisie pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor automobilului.

59

Curătați canelurile articulației planetare a arborelui de antrenare. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.




60

Instalați arborele de antrenare.



61

Conectați brațul inferior la fuzetă.



62

Instalați șurubul de fixare.



**63**

Înşurubaţi elementele de fixare ale articulaţiei sferice. Utilizaţi o cheie tubulară №17. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №17.

**64**

Strângeţi elementele de fixare ale articulaţiei sferice. Utilizaţi o cheie tubulară №17. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №17. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 40 Nm.

**65**

Strângeţi elementele de fixare de jos ce unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Utilizaţi o cheie tubulară №18. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 55 Nm.

**66**

Montaţi bieleta antiruliu transversală. Utilizaţi o cheie tubulară №16.



**67**

Strângeți elementul de fixare ce unește bieleta antiruliu de telescopul amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 35 Nm.

**68**

Tratați toate articulațiile brațului. Tratați elementele de fixare ale amortizorului telescopic. Folosiți unsoare de cupru.

**69**

Strângeți piulița arborelui de antrenare. Utilizați o cheie tubulară №32. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 245 Nm.

**70**

Instalați splintul. Folosiți o rangă.



71

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



72

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

73

Montați roata.



Înlocuirea: ansamblu telescop arc – PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M).  
Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

**74**

Înşurubaţi bolţurile roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată #19.

**75**

Coborâti autovehiculul.

**76**

Strângeţi şuruburile roţii, în mod încruşiat. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 100 Nm.

**77**

Înşurubaţi elementul de fixare superior al barei de sprijin amortizor. Utilizaţi o cheie tubulară №13. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 25 Nm.

**78**

Trataţi elementele de fixare ale suportului telescopului amortizorului. Folosiţi unsoare de cupru.




79

Instalați capacul suportului telescopului amortizorului.



80

Instalați banda de cauciuc.



81

Scoateți cricul și oprițoarele de roată.



82

Îndepărtați husa de protecție.

83

Închideți capota.

**BRAVO!**

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

AMORTIZOARE: O GAMĂ VASTĂ

### ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.