



Cum să schimbați: filtru  
combustibil la **RENAULT**  
**MEGANE I (BA0/1\_) |**  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.4 e, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.6 e, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 2.0 i, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.6 i, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.4 Eco, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.8 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.6 LPG, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 2.0

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: RENAULT MEGANE II limuzina (LM0/1\_) 1.4

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – RENAULT  
MEGANE I (BA0/1\_). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI  
AVEA NEVOIE:



- Clește coliere conducte combustibil
- Rangă metalică
- Recipient de lichid

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: filtru combustibil – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Deschideți ușa rezervorului de combustibil. Deșurubați capacul filtrului de combustibil.



2

Ridicați automobilul și plasați-l pe suporturi de siguranță.

3

Pregătiți un container pentru lichide.



4

Strângeți clamele și scoateți conductele de alimentare cu combustibil de la carcasa filtrului de ulei. Folosiți un clește pentru coliere conducte de combustibil.



Înlocuirea: filtru combustibil – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

5

Îndepărtați filtrul de combustibil. Folosiți o rangă. Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.



6

Instalați noul filtru de combustibil.



Înlocuirea: filtru combustibil – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_). Profesioniștii recomandă:

- Nu uitați: este important să nu se confunde intrarea și ieșirea filtrului. Săgețile de pe filtru indică direcția de curgere a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_).

7

Conectați conductele de combustibil la filtrul de combustibil și blocați clemele de fixare.



8

Coborâți autovehiculul.

9

Strângeți capacul filtrului de combustibil. Închideți ușa rezervorului de combustibil.



Înlocuirea: filtru combustibil – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_). Experții AUTODOC recomandă:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

10

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

11

Opriți motorul.

Înlocuirea: filtru combustibil – RENAULT MEGANE I (BA0/1\_). Sfatul util:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.