



Cum să schimbați:  
stergatoare parbriz din  
spate la **TOYOTA Celica  
IV Hatchback (T160)** |  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

TOYOTA Celica IV Hatchback (T160) 1.6 GT 16V (AT160\_), TOYOTA Celica IV Hatchback (T160) 2.0 GT (ST162), TOYOTA Celica IV Hatchback (T160) 1.6 GT (AT160\_), TOYOTA Celica IV Hatchback (T160) 2.0 GT (ST162\_), TOYOTA Celica IV Hatchback (T160) 1.6 (AT160\_), TOYOTA Celica IV Hatchback (T160) 2, TOYOTA Celica IV Hatchback (T160) 2.0 GTS, TOYOTA Celica IV Hatchback (T160) 2.0, TOYOTA Celica IV Hatchback (T160) 2.0 AWD, TOYOTA Celica IV Hatchback (T160) 1.6 GTI 16V (AT160\_)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D

ÎNLOCUIREA: STERGATOARE PARBRIZ – TOYOTA  
CELICA IV HATCHBACK (T160). SCULELE DE CARE AȚI  
AVEA NEVOIE:



- Surubelnită Dreaptă

[Cumpărați instrumente](#)

### AUTODOC recomandă:

- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - TOYOTA Celica IV Hatchback (T160) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Pregătiți noile ștergătoare de parbriz.



2

Trageți brațul ștergătorului de pe suprafața geamului până la capăt.



3

Apăsați clema. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



4 Scoateți lama de pe brațul ștergătorului.



Înlocuirea: stergatoare parbriz – TOYOTA Celica IV Hatchback (T160). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Atunci când înlocuiți lama ștergătorului, asigurați-vă ca brațul ștergătorului nu lovește parbrizul.

5 Montați lama nouă și apăsați ușor brațul ștergătorului pe parbriz.



Înlocuirea: stergatoare parbriz – TOYOTA Celica IV Hatchback (T160). AUTODOC recomandă:

- Nu atingeți marginea de cauciuc a lamei, pentru a evita deteriorarea acoperirii sale de grafit.
- Asigurați-vă că banda de cauciuc a lamei se potrivește perfect geamului, pe întreaga lungime a acestuia.

6

Porniți contactul.

7

După instalare, verificați funcționarea corectă a mecanismului ștergătorului.

**BRAVO!** [VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**STERGATOARE PARBRIZ: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.