



Cum să schimbați:  
broasca usa din față la  
**VW Transporter V Bus**  
**(7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,**  
**7EG, 7HF, 7EC)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### **Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 3.2 V6, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 3.2 V6 4motion, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDi, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TSI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TSI 4motion, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 BiTDI, VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 BiTDI 4motion

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Vă rugăm să rețineți că acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a acestei piese auto la un automobil cu o concepție constructivă similară.  
Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

ÎNLOCUIREA: BROASCA USA – VW TRANSPORTER V  
BUS (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). SCULELE  
DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Spray instalație electrică
- Cheie dinamometrică
- Șurubelnite Torx T20
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cap cheie tubulară profil XZN nr.8
- Cheie cu clichet
- Bandă de mascare
- Șurubelnită phillips
- Extractor cleme
- Extractor din plastic pentru ornamente tapiterie

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: broasca usa – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Profesioniștii recomandă:

- Procedura de înlocuire a încuietorilor de la portierele din față din dreapta și din stânga este identică.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

- 1 Deschideți portiera automobilului.  

- 2 Desprindeți panoul de decor al mânerului portierei. Folosiți un instrument de demontat tapițeriei.  


Înlocuirea: broasca usa – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). AUTODOC recomandă:

- Nu aplicați o forță excesivă la demontarea piesei. În caz contrar riscați să o deteriorați.


3

Deşurubaţi elementele de fixare ale panoului portierei. Folosiţi o şurubelnită Phillips.



4

Detaşaţi panoul portierei. Folosiţi un instrument de demontat tapişerii.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: broasca usa – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Nu utilizaţi forţă excesivă atunci când demontaţi piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

5

Decupaţi cablul de acŃionare al lacătului portierei.




6

DesfaceŃi conectorul lămpii.



7

Decuplați conectorul difuzorului.



8

Demontați capacele de la elementele de fixare ale ridicătoarelor de geamuri. Folosiți un instrument de demontat tapiterii.



9

Porniți contactul.

10

Coborâți sticla geamului.



#### AUTODOC recomandă:

- Continuați să coborâți sticla geamului până când elementele de fixare ale acesteia devin vizibile.

11

Opriți contactul.


12

Decupați conectorul modulului de comutare al ridicătorului electric de geam.



13

Deșurubați elementele de fixare ale sticlei geamului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



**Înlocuirea: broasca usa – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Sfatul util:**

- Pentru evitarea leziunilor, țineți sticla atunci când deșurubați elementele de fixare.

14

Ridicați sticla geamului până la capăt și fixați-o pe cadrul ușii cu bandă adezivă de mascare.



## AUTODOC recomandă:

- Pentru evitarea leziunilor, țineți sticla atunci când o ridicăți.

**15**

Decuplați conectorul modulului de reglare electrică a oglinzi retrovizoare exterioare.

**16**

Decuplați conectorul difuzorului.

**17**

Decuplați conectorul geamului electric.

**18**

Decuplați cablajul geamului electric. Folosiți un clește pentru extras cleme.



19

Scoateți capacele panoului portierei. Folosiți un instrument de demontat tapițeriei.



20

Deșurubați elementele de fixare ale panoului portierei. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



21

Deșurubați elementul de fixare al mânerului exterior al portierei. Folosiți Torx T20. Folosiți o cheie cu clichet.



22

Demontați capacul de la dispozitivul de fixare al mânerului exterior al portierei. Folosiți un instrument de demontat tapițeriei.



Înlocuirea: broasca usa – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Nu aplicați o forță excesivă la demontarea piesei. În caz contrar riscați să o deteriorați.

23

Deșurubați elementele de fixare ale lacătului portierei. Folosiți un bit XZN nr.8. Folosiți o cheie cu clichet.



24

Demontați panoul portierei împreună cu mecanismul de ridicare a geamurilor.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: broasca usa – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Pentru a evita deteriorarea piesei la demontarea acesteia, nu utilizați forță excesivă.

25

Desprindeți conectorul lacătului portierei.



26

Demontați cablul mecanismului de acționare al lacătului. Folosiți un instrument de demontat tapițeriei.



27

Demontați lacătul portierei.



#### AUTODOC recomandă:

- Nu aplicați o forță excesivă la demontarea piesei. În caz contrar riscați să o deteriorați.

28

Demontați cablul mecanismului de acționare al lacătului.




29

Instalați cablul mecanismului de acționare al lacătului.



30

Demontați tija încuietorii portierei.




31

Instalați tija încuietorii portierei la noua încuietoare.




32

Demontați cablul mecanismului de acționare al lacătului.



33

Instalați cablul mecanismului de acționare al lacătului.



34

Instalați lacătul nou.



Înlocuirea: broasca usa – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Experții AUTODOC recomandă:

- La instalare nu aplicați o forță prea mare, pentru a evita deteriorarea piesei.

**35**

Instalați cablul mecanismului de acționare al lacătului. Folosiți un instrument de demontat tapițeriei.

**36**

Montați capacul de la dispozitivul de fixare al mânerului exterior al portierei.

**37**

Înșurubați elementul de fixare al mânerului exterior al portierei. Folosiți Torx T20. Folosiți o cheie cu clichet.

**38**

Instalați panoul portierei împreună cu mecanismul de ridicare a geamurilor.



39

Tratați conectorul încuietorii portierei. Folosiți vaselină dielectrică.



40

Cuplați conectorul lacătului portierei.



41

Înșurubați elementele de fixare ale panoului portierei. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



42

Instalați capacele panoului portierei.



43

Tratați conectorul modulului geamurilor electrice. Folosiți vaselină dielectrică.



**44**

Cuplați conectorul geamului electric.

**45**

Tratați conectorii difuzorului. Folosiți vaselină dielectrică.

**46**

Tratați conectorul modulului de reglare electrică a oglinzi. Folosiți vaselină dielectrică.

**47**

Tratați conectorul modulului de comutare al ridicătorului electric de geam. Folosiți vaselină dielectrică.


**48**

Cuplați conectorul de reglare a oglinzi retrovizoare la portieră.



**49**

Cuplați conectorul difuzorului.

**50**

Tratați conectorul becului. Folosiți vaselină dielectrică.

**51**


Înșurubați elementele de fixare ale încuietorii portierei. Folosiți un bit XZN nr.8. Folosiți o cheie cu clichet.

**52**

Strângeți elementele de fixare ale lacătului portierei. Folosiți un bit XZN nr.8. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 20 Nm.


**53**

Strângeți elementele de fixare ale panoului portierei. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 8 Nm.



54

Cuplați cablajul geamului electric.



55

Îndepărtați banda de mascare.



56

Coborâți sticla geamului și instalați-o la locul său de montare în mecanismul de ridicare a geamurilor.



#### AUTODOC recomandă:

- Pentru evitarea leziunilor, țineți sticla atunci când o coborâți.

57

Înșurubați elementele de fixare ale sticlei geamului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.



Înlocuirea: broasca usa – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Sfatul util de la AUTODOC:

- Pentru evitarea leziunilor, țineți sticla atunci când înșurubați elementele de fixare.

58

Strângeți elementele de fixare ale sticlei geamului. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 6 Nm.



Înlocuirea: broasca usa – VW Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC). Sfatul util:

- Nu aplicați prea multă forță atunci când strângeți elementele de fixare. Strângerea excesivă poate deteriora sticla.


59

Instalați capacele de la elementele de fixare ale ridicătoarelor de geamuri.



60

Cuplați cablul de acționare al lacătului portierei.



**61**

Ataşaţi conectorul lămpii.

**62**

Cuplaţi conectorul modulului de comutare al ridicătorului electric de geam.

**63**

Cuplaţi conectorul difuzorului.

**64**

Reinstalaţi panoul portierei.

**65**

Înşurubaţi elementele de fixare ale panoului portierei. Folosiţi o şurubelnită Phillips.



**66**

Cuplați panoul de decor al mânerului portierei.

**67**

Verificați dacă lacătul portierei funcționează corect.

**68**

Închideți portiera automobilului.



**BRAVO!** 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BROASCA USA: O GAMĂ VASTĂ

### ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.