




Cum să schimbați: filtru  
aer la **Audi A4 B5 sedan** |  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO



### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, (+ 55)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – AUDI A4 B5 SEDAN.  
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Șurubelniță phillips
- Ranță metalică
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

### Înlocuirea: filtru aer – Audi A4 B5 sedan. Sfatul util:

- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – AUDI A4 B5 SEDAN. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1

Deschideți capota.



2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.



3

Desprindeți carcasa conductei de aer de la carcasa filtrului de aer.



4

Skruløs festene til varmeskjoldet til luftfilterhuset. Følوسیți o șurubelniță Phillips.



5

Fjern varmeskjoldet til luftfilterhuset.



6

Mișcați din loc clemele capacului filtrului de aer. Følوسیți o rangă.



7

Ridicați ușor capacul carcasei filtrului de aer.



8

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.



- 9 Acoperiți furtunul de admisie a aerului cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.



- 10 Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.



**Înlocuirea: filtru aer – Audi A4 B5 sedan. Profesioniștii recomandă:**

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.

- 11 Scoateți laveta de microfibră de la furtunul de admisie a aerului.




- 12** Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.



**Înlocuirea: filtru aer – Audi A4 B5 sedan. Sfatul util de la AUTODOC:**

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – Audi A4 B5 sedan.

- 13** Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.



**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: filtru aer – Audi A4 B5 sedan. Pentru a evita deteriorarea piesei în timpul instalării, nu utilizați forță excesivă.

**14** Apăsați la loc clemele capacului filtrului de aer.



**15** Monter varmeskjoldet til luftfilterhuset.



**16** Skru inn festene til varmeskjoldet til luftfilterhuset. Folesiți o șurubelniță Phillips.



**17** Instalați carcasa conductei de aer.



**18** Îndepărtați husa de protecție.

19

Închideți capota.



**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU AUDI**

**FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU AUDI A4 B5 SEDAN**

**FILTRU AER PENTRU AUDI: CUMPĂRAȚI ACUM**

**FILTRU AER PENTRU AUDI A4 B5 SEDAN: CELE MAI BUNE  
PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.