




Cum să schimbați
tampon motor la un
automobil – ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO



INSTRUMENTE NECESARE:




- Cheie port tarod
- Cric auto
- Cheie Torx
- Surubelnite Torx

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Rețineți!

- Această componentă menține motorul în poziție și absoarbe vibrațiile pe care acesta le produce
- Numărul de suporturi și amplasarea lor depind de tipul motorului

- 1** Pentru a avea acces la componentă, ați putea avea nevoie să demontați scutul de protecție al motorului și unele piese de sub capotă



Motor longitudinal

- Această concepție constructivă are de obicei trei suporturi: unul de o parte și de alta a motorului și unul care fixează sigur cutia de viteze

- 2** Ridicați motorul cu cricul astfel încât suportul să nu-l mai susțină




Motor transversal

- Această concepție constructivă are de obicei două suporturi de retenție și un suport de stabilizare

3

Slăbiți toate elementele de fixare, una câte una, și asigurați-vă că suportul nu suportă nicio sarcină




Rețineți!

- Procedurile de înlocuire sunt similare pentru ambele concepții constructive


4

Apoi scoateți elementele de fixare și piesa defectată a automobilului




5

Curățați locașurile de montare și pregătiți elemente de fixare noi




6

Instalați o componentă nouă în locașul de montare și fixați-o sigur




7

Respectați cuplurile de strângere recomandate de către producător




8

Slăbiți și înlăturați echipamentele de ridicat



9

Reinstalați piesele pe care le-ați demontat anterior pentru a accesa componenta



AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

TAMPON MOTOR: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.