



ÎNLOCUIREA UNUI BURDUF DE PROTECȚIE AL AMORTIZORULUI

Instrumente necesare:



- Surubelniță dreaptă
- Cheie port tarod
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților
- Chei tubulare de impact
- Lubrifiant ceramic
- Cric auto

[Cumpărați instrumente](#)
[club.autodoc24.ro](#)


1-8

Retineți!

- Burduful de protecție protejează tija pistonului amortizorului de murdărie, apă și alți factori ambientali
- Tamponul limitator este un element de amortizare care limitează cursa tije pistonului și previne lovirea corpului amortizorului împotriva suportului
- Burduful de protecție și tamponul limitator pot fi combinate într-un set de protecție împotriva prafului sau pot fi instalate separat
- La unele automobile, tamponul limitator poate fi înlocuit fără a fi necesară demontarea și dezasamblarea amortizorului
- În cazul în care burduful de protecție este fixat de tamponul limitator, atunci deteriorarea primului va cauza o funcționare defectuoasă a acestuia din urmă
- Acest lucru duce la pătrunderea prafului și a apei pe tija pistonului amortizorului, provocând coroziunea și defectarea acestuia

1 Asigurați-vă că susțineți piesele de suspensie înainte de începerea lucrărilor

2 Demontați elementele de fixare superioare. Le puteți accesa fie din portbagajul automobilului, fie din pasajul roții



Înlocuirea burdufului de protecție și a tamponului limitator la un amortizor montat separat de arc

- Înlocuiți în următoarea ordine

[club.autodoc24.ro](#)

2-8

3

Deșurubați elementele de fixare inferioare ale amortizorului de la componentele suspensiei și scoateți amortizorul .



4
Ar putea necesar să dezamblați amortizorul pentru a ajunge la burduful de protecție și la tamponul limitator




5
Inspectați toate piesele și înlocuiți-le dacă este necesar



AUTODOC recomandă:
• Înlocuiți piesele în perechi pe un ax

6
Reinstalați componentele în ordine inversă



club.autodoc24.ro

3-8

7


Strângeți elementele de fixare la cuplul de strângere recomandat de către constructorul de automobile




Înlocuirea burdufului de protecție și a tamponului limitator la o jambă a suspensiei

- Înlocuiți în următoarea ordine


8
Deșurubați jamba suspensiei de la portfuzetă sau scoateți-o din locașul de montare de pe fuzetă



9
În unele cazuri, ar putea fi necesară și decuplarea jamei de la bratele de suspensie



10
Scoateți jamba suspensiei




club.autodoc24.ro

4-8

11
Comprimați și fixați arcul



12
Utilizați un compresor special pentru arcurile elicoidale



13
Scoateți suportul superior al jamei pentru a accesa burduful de protecție și tamponul limitator



Rețineți!
• Tamponul limitator poate fi instalat pe tija pistonului sau fixat de suport
• Burduful de protecție poate fi montat pe tamponul limitator, instalat între arc și suport sau fixat pe suport.

club.autodoc24.ro
5-8

14
Reasamblați toate componentele în ordine inversă.



Important!
• Atrageți atenția la poziția suportului jamei pentru a vă asigura că este orientat în direcția corectă

15
Montați jamba suspensiei în locașul de montare al acesteia



16 Strângeți elementele de fixare la cuplul de strângere recomandat de către constructorul de automobile



club.autodoc24.ro

6-8

AUTODOC — piese de schimb de calitate și ieftine online

[Aplicatia mobilă AUTODOC: prindeți super oferte, cumpărați comod](#)

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[O selecție variată de piese de schimb pentru mașina dumneavoastră](#)

[Kit protecție amortizor - o gamă vastă](#)

Act de renunțare / Disclaimer:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 - Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.

club.autodoc24.ro

7-8