



Cum să schimbați: arc
spiral din față la **Nissan**
Micra K11 | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO



i Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.4 i 16V

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: ARC SPIRAL – NISSAN MICRA K11. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaseline pe bază de cupru
- Capăt cheie tubulară nr.12
- Capăt cheie tubulară nr.17
- Cheie combinată №14
- Cheie combinată №17
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №19
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Cheie reglabilă
- Presă hidraulică pentru arcuri
- Clești
- Ciocan cu cap moale
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: arc spiral – Nissan Micra K11. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Ambele arcuri elicoidale ale suspensiei frontale trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru arcul elicoidal stâng și cel drept a suspensiei frontale.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Nissan Micra K11 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Securizați roțile cu un opritor de roată.



2

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.



3

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



4

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. Nissan Micra K11

5

Scoateți roata.



6

Extrageți brățara de fixare și îndepărtați furtunul de frână din suportul barei de sprijin amortizor. Folosiți clești.



7


Curățați elementele de fixare care unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.

- 8** Deşurubaţi elementele de fixare care unesc suportul amortizorului cu port-fuzeta. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №17. Utilizaţi o cheie tubulară №17. Folosiţi o cheie cu clichet.



- 9** Scoateţi şuruburile de fixare (2 bucăţi).

- 10** Decuplaţi fuzeta de la bara de sprijin amortizor.



- 11** Coborâti autovehiculul.



- 12** Deschideţi capota motorului.



- 13** Folosiţi o husă de protecţie pentru a evita deteriorarea vopselei şi a plasticului maşinii.

- 14** Curătaţi elementele de fixare ale suportului superior al telescopului amortizorului. Folosiţi o perie de sârmă. Folosiţi spray WD-40.

15

Deşurubaţi elementele de fixare de sus ale telescopului amortizorului (3 bucăţi). Utilizaţi o cheie tubulară №12. Folosiţi o cheie cu clichet.



AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți suportul amortizorului atunci când deșurubați șuruburile de fixare. Nissan Micra K11

16

Extrageţi bara de sprijin amortizor.



17

Montaţi bara de sprijin amortizor pe dispozitivul special pentru comprimarea arcurilor.




Înlocuirea: arc spiral – Nissan Micra K11. Profesioniștii recomandă:

- Rețineți că atunci când utilizați compresorul de arcuri, spirele arcului trebuie prinse în mod sigur, comprimându-l contemporan din partea opusă.
- Asigurați-vă că poziția arcului în interiorul suportului este corectă.
- Asigurați-vă că spirele arcurilor au intrat în mod ferm în manivelele de strângere.

18

Comprimați arcul.



19

Curătați dispozitivul de fixare superior al suportului brațului suspensie. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.

20

Deșurubați elementul de fixare superior al rulmentului de sarcină amortizor. Utilizați o cheie în combinație fixă №14. Folosiți o cheie reglabilă.



21

Îndepărtați suportul superior al barei de sprijin.



22

Slăbiți arcul elicoidal.

23

Îndepărtați capacul de praf și bara de protecție a amortizorului.

24

Îndepărtați arcul.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: arc spiral – Nissan Micra K11. Verificați cu atenție suportul, burduful de protecție și limitatorul de soc al amortizorului. Înlocuiți dacă este necesar.

25

Montați arcul pe amortizor.

**26**

Instalați burduful de protecție împotriva prafului și tamponul limitator pe amortizor.

27

Comprimați arcul.

28

Instalați suportul superior și rulmentul suportului.



29

Înşurubaţi elementul de fixare superior al barei de sprijin amortizor. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №14. Folosiţi o cheie reglabilă. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 40 Nm.



Înlocuirea: arc spiral – Nissan Micra K11. Profesioniştii recomandă:

- Asiguraţi-vă că arcul este poziţionat corect. Evitaţi poziţionarea incorectă a acestuia.

30

Trataţi tija telescopului amortizorului. Folosiţi unsoare de cupru.




31

Decomprimaţi arcul.

32

Scoateţi telescopul amortizorului în ansamblu.



33

Instalați bara de sprijin amortizor sub arcul roții.



34

Securizați elementele de fixare superioare ale telescopului amortizorului (3 bucăți).



AUTODOC recomandă:

- Nissan Micra K11 – Pentru evitarea leziunilor, țineți bara de suspensie atunci când înșurubați șuruburile de fixare.

35

Strângeți elementele de fixare de sus ale telescopului amortizorului (3 bucăți). Utilizați o cheie tubulară №12. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.



36

Îndepărtați husa de protecție.

37

Închideți capota.



38

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



39


Tratați locul de montare al telescopului amortizorului pe portfuzetă. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.

40

Fixați bara de sprijin amortizor pe fuzetă.

41

Instalați șuruburile de fixare (2 bucăți).



42

Strângeți elementele de fixare de jos ce unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 115 Nm.



43

Fixați pe suport furtunul sistemului de frânare.

44

Fixați colierul de fixare a furtunului de frână. Folosiți un ciocan de cauciuc.



45

Tratați elementele de fixare ale amortizorului telescopic. Folosiți unsoare de cupru.



46

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



47

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: arc spiral – Nissan Micra K11. După aplicarea spray-ului, aşteptați câteva minute.

48

Montați roata.

**AUTODOC recomandă:**

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. Nissan Micra K11

49

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.



50

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.



51

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



BRAVO!

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU NISSAN

ARC SPIRAL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU NISSAN MICRA K11**ARC SPIRAL PENTRU NISSAN: CUMPĂRAȚI ACUM****ARC SPIRAL PENTRU NISSAN MICRA K11: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

(i) ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotoafile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.